

XTREME EDITION タイムスタンプ設定方法

以下の設定方法で、タイムスタンプ（時刻）を動画に挿入することができます。


1. SUNNYCAM Xtreme Edition 本体（以下、本体）を付属 USB ケーブルで PC に接続します
2. 本体のパワー ボタンを一度押します
3. バイブレーターが振動し、 LED（赤）が点滅します
4. 本体が外付け HD デバイスとして認識されます（ストレージ モードに切り替わります）
5. PC 上で、 Notepad (Windows)、または Textedit (Mac OS X) を開く
6. 撮影をスタートしたい時刻に合わせて、以下のフォーマットで時刻を入力

YYYY-MM-DD HH:MM:SS

（西暦-月-日 時-分-秒）

例) 2017-03-28 15:00:00

7. ファイル名を「time.txt」にし、保存します
8. 7.のテキストファイルを、以下の図のようにルート フォルダに保存（ルート フォルダとは、フォルダの最上位を指します）



図：テキストファイルをルート フォルダに保存する

9. 本体を PC から取り出してください
 10. 動画を撮影します
 11. 6.で設定した時刻が動画に反映されます
- ※タイムスタンプを設定したファイルは、自動的に削除されます